




belulu® Triple Rich Booster

美ルル トリプルリッチブースター

取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきまして
誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
尚、本書の末尾に保証書が付いておりますので
大切に保管してください。



- 本品は、本体の通電グリップとマッサージヘッドが同時に肌に触れ通電することで稼働します。
- 必ず通電グリップを握った状態でマッサージヘッドを目元等に当ててください。

ご使用前に必ずお読みください。



⚠
警 告


- 使用電圧、ACアダプターなどは、必ず本書に指定されている条件のものをご使用ください。
- 本品の破損、故障、変形など不具合がある場合は、ご使用を中止してください。
- 本品の破損、故障、変形、コードの断線など不具合がある場合は、ご使用を中止してください。
- 万一、煙や異臭、異常加熱等が発生した場合は、直ちに本体の電源を切り、ご使用を中止してください。
- ケーブルを引っ張ったり、濡れた手でプラグ部分を触らないでください。
- ストーブ等高温になる場所で本品やケーブルを使用したり放置したりしないでください。
- 濡れた手でのご使用や、水気及びホコリ等が付着したままのご使用はお避けください。
- 本品は防水仕様ではありません。浴室など湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。
- 万一、皮膚に異常が見られた場合は、ご使用を中止して医師に相談してください。
- 本品の分解、改造などは絶対にしないでください。本品及び付属品の故障、破損の原因になります。これらが起因する本品や付属品のトラブルに関しては保証対象外となり、当社は責任を負いかねます。

⚠
注 意


- 1箇所への過度のご使用はお避けください。
- 使用中、皮膚に異常が出た場合は、ご使用を中止してください。
- 落としたり、叩いたり強いショックを与えないでください。
- 本品は水洗いしないでください。汚れた場合は、硬く絞った濡れ布巾でやさしく拭いてください。ベンジン、シンナー、アルコール等の溶剤類で拭かないでください。
- 上記の注意・警告に従われない場合など、誤ったご使用・分解・改造・お客様ご自身による修理等をされた際の怪我、故障、破損等に関しましては保証対象外となり、当社では一切その責任は負いかねます。

- ご購入後初めて使用する場合や長期間使用しなかった場合、充電残量が少なくなった場合は、本体を充電してください。
- 充電ケーブルの充電コネクターを本体の充電口に、USBコネクターをパソコンやUSB付きACアダプター等のUSBポートに接続します。
- 充電口のランプが青色に点灯します。
※充電中は本体が多少熱くなる場合がありますが、異常ではありません。
- 充電時間や稼働時間は、本品の使用頻度によって異なります。
- 充電が完了するとランプが消灯しますので、ケーブルを外してください。
- 充電しながらのご使用はできません。充電中以外は、ケーブルを本体から抜いてください。
- 充電に適した室温は、15~30℃です。低温での充電は電池の寿命が短くなる原因になりますので、適温下で充電を行ってください。また、約0℃以下では充電スピードが低下する場合があります。
- 内蔵電池保護のため、長期間ご使用されない場合でも月に1回充電を行ってください。
- 正しく充電された状態でも稼働時間が短い場合は、電池の寿命です。





本体中央部のダイヤルで
振動エステモードと
振動エステモード+温熱モードの
切り替えが可能です。



ツマミが「○」の上に来る
ようダイヤルを回すと
「振動エステモード」が稼
働します。



②目元に美容ジェルや美容液等を塗り、マッサージヘッドをお肌に軽く当てて目の周りをくるくると滑らせます。
※眼瞼の真上には当てないでください。

ご使用後

- 顔に残ったジェル等はそのままなじませます。
- マッサージヘッドをお肌から離すと振動が停止します。
- ヘッド部分の汚れを硬く絞った濡れ布巾できれいに拭き取ってください。
※水洗いはしないでください。
※ベンジン・シンナーなどの溶剤類は使用しないでください。
- ゴミ・ホコリ・高温多湿・直射日光を避け、お子様の手が届かない場所に保管してください。

保証期間内の修理について

保証期間内の修理につきましては、
修理費用無償にて対応させていただきます。

受注番号または注文番号 氏名
購入商品 購入からの期間 故障状況

上記の項目を添えて、
お電話またはメールにてご連絡ください。

E-mail:support@kireido.com

固定電話:0120-09-5121

携帯・スマートフォン:050-4560-1423

※ご使用回数に関わらずご購入から3ヶ月以上経過した場合は、修理品の往復送料をお客様にご負担いただけます。

※保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により有償にて修理させていただきます。

※その他ご不明な点がございましたらご連絡ください。

返送先

〒221-0801
神奈川県横浜市神奈川区神大寺2-29-25
謙泰ビル
株式会社ビューティフルエンジェル 修理係

【保証書】

本書は本書記載内容で修理を行うことを約束するものです。
お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、修理を依頼してください。

〈修理規約〉

- 取り扱い説明書に従った正常な使用状況で故障した場合は修理対応致します。
- 保証期間内に故障して修理をお受けになる場合は、商品と本書をご提示の上、ご依頼ください。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償になります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - お買い上げ後の移動、落下や輸送上の故障。
 - 火災、地震、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - 本書の提示がない場合。
- 本書にお客様名、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

※充電ケーブルは消耗品の為、保証対象外となります。

■品番: ■品名:Triple Rich Booster

■修理保証期間:

販売日から1年間(ご使用回数に関わらず)

■お客様名: _____

■ご住所: _____

■受注番号: _____

販売店:株式会社ビューティフルエンジェル

販売日付: 年 月 日 印

●通信販売の場合、お客様情報やご購入履歴を店舗にて管理している為「お買い上げ日」「店舗印」の記載が無くても問題ございません。

ただし、お問い合わせや修理依頼の際に「受注番号」が必要となりますので、お手数ですがお客様ご自身で「受注番号」を書き留めていただきますようお願い申し上げます。

●この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて修理をお約束するものです。(本体のみ)従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について不明な場合は、当社までお問い合わせください。