


# belulu<sup>®</sup> Hot beauté

まつ毛ドライヤー **取扱説明書**

裏面に保証に関する項目が記載されております。



## 1. 機能紹介

マスカラや付けまつ毛の乾きを早める目元用ドライヤーです。

温熱風と常温風の2パターンを搭載しており、ボタン一つで簡単に切り替えることができます。

温熱風はマスカラの乾きを早め、カールしたまつ毛の形状を整えます。

続いて常温風を当てることで、まつ毛をケアしながらしっかりとカールをキープします。

## 2. 各部位説明




## 3. ご使用前のご注意



次に当てはまる場合は、  
ご使用をお避けください。

- 目の疾患および目の周りの湿疹や皮膚病
- 目の周辺に傷がある
- 片頭痛等の症状がある人
- 製品が濡れた状態や破損している状態

## 4. 充電方法



- ご購入後初めて使用する場合や長期間使用しなかった場合、電池残量が少なくなった場合は、本体を充電してください。
- 必ず電源を切ってください。
- 充電ケーブルの充電コネクタを本体の充電口に、USBコネクタをパソコンやUSB式アダプター(別売)等のUSBポートに接続します。
- 充電お知らせランプが青色に点滅します。  
※充電中は本体が多少熱くなる場合がありますが、異常ではありません。
- 充電時間や稼働時間は、本製品の使用頻度によって異なります。
- 充電が完了すると充電お知らせランプが青色の点灯に変わりますので、ケーブルを外してください。
- 充電しながらのご使用はできません。充電中以外は、ケーブルを本体から抜いてください。
- 充電に適した室温は、15～30℃です。低温での充電は電池の寿命が短くなる原因になりますので、適温下で充電を行なってください。また、約0℃以下では充電スピードが低下する場合があります。
- 内蔵電池保護のため、長期間ご使用されない場合でも月に1回充電を行なってください。
- 正しく充電された状態でも稼働時間が短い場合は、電池の寿命です。

## 5.製品仕様

サイズ	高さ144mm×φ21mm
重量	約30g (シリコンブラシ含む)
送風温度	設定温度 温熱風：約53℃ 常温風：周辺温度による
材質	ABS、PC、エコシリコン
バッテリー	リチウムイオン電池
入力電圧	DC5V
電流	3W
稼働時間	満充電の状態から約40分
待機時間	約2週間
充電時間	4～5時間
自動OFF	150秒

## 6.ご使用方法

### 【自まつ毛に使用する場合】

- マスカラを先に塗ってください。
- 送風口を上に向けて、風をまつ毛の下から当ててください。
- ※送風口を目に向けたり、風を目に当てないようにご注意ください。
- 150秒で自動でオフになります。続けて使用する場合は再度電源を入れてください。






- ①キャップを外して操作ボタンを押します。
- ②お知らせランプが黄色に点灯し、温熱風が稼働します。



- ③送風口側のブラシをまつ毛の根元にやさしく当て、まつ毛をとかすように整えます。まつ毛をしっかりカールさせます。



- ④再度操作ボタンを押すと、お知らせランプが青色に点灯し、常温風に切り替わります。



- ⑤送風口と反対側のブラシをまつ毛の根元にやさしく当て、まつ毛をとかすように整えます。まつ毛のカールがしっかりキープされます。

## 【付けまつ毛に使用する場合】

- 付けまつ毛を先に装着してください。
- 送風口を上に向けて、風をまつ毛の下から当ててください。
- ※送風口を目に向けたり、風を目に当てないようにご注意ください。
- 150秒で自動でオフになります。続けて使用する場合は再度電源を入れてください。



- ①キャップを外して操作ボタンを2回押します。
- ②お知らせランプが青色に点灯し、常温風が稼働します。



- 送風口を付けまつ毛の根元にやさしく当て、接着剤を乾かします。  
まつ毛のカールがしっかりキープされます。
- 次にブラシを付けまつ毛の間にしっかり差し込み、温熱風または常温風を当てながらやさしくとかします。

## 7. ご使用後

- ブラシをウェットティッシュや消毒用アルコールで拭き、清潔を保ってください。
- 直射日光や高温多湿、ゴミ・ホコリを避け、お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 火気がある場所や磁気が出ている場所には保管しないでください。
- 長期間使用しない場合でも、内蔵バッテリー保護のため、1カ月に1回満充電にしてください。バッテリーが長持ちします。

## 8. 故障かな?と思ったら

通電しない/お知らせランプが点灯しない

### ● 充電が切れていませんか?

充電電池は特性上、電源を入れていない状態でも少しずつ自然放電し、充電切れになる場合があります。

充電ケーブルでお知らせランプが青色に点灯するまで充電を行ってください。

### ● 自動電源オフ機能

本品は150秒で自動的に電源が切れます。続けて使用する場合は、再度電源を入れてください。

温熱風が出ない

### ● シリコンブラシの送風口や内部の送風通路を異物が塞いでいる

シリコンブラシを外し、ブラシ及び内部の送風通路を掃除してください。

### ● 温熱風モードになっていますか?

お知らせランプの点灯が黄色になるまで操作ボタンを押してください。

### ● 周辺温度は適正ですか?

室内の温かい場所でご使用ください。

周辺温度・室内温度が低いと、温熱風の熱を感じにくくなります。

常温風が出ない

### ● シリコンブラシの送風口や内部の送風通路を異物が塞いでいる

シリコンブラシを外し、ブラシ及び内部の送風通路を掃除してください。

### ● 常温風モードになっていますか?

お知らせランプの点灯が青色になるまで操作ボタンを押してください。

### ● 起動時間は十分ですか?

温熱風モードから常温風モードに切り替えると、最初は温熱風が出る場合があります。

常温風になるまで10~15秒程度かかります。

以上をお読みになっても解決しない場合は、カスタマーサービスへご連絡ください。

## 保証期間内の修理について

保証期間内の修理につきましては、修理費用無償にて対応させていただきます。

受注番号または注文番号 氏名

購入からの期間 故障状況 購入商品

上記の項目を添えて、お電話またはメールにてご連絡ください。

E-mail:support@kireido.com

固定電話:0120-09-5121

携帯・スマートフォン:050-4560-1423

※ご使用回数に関わらずご購入から3ヶ月以上経過した場合は、修理品の往復送料をお客様にご負担いただきます。

※保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により有償にて修理させていただきます。

※その他ご不明な点がございましたらご連絡ください。

返送先

〒221-0801

神奈川県横浜市神奈川区神大寺2-29-25

謙泰ビル

株式会社ビューティフルエンジェル 修理係

### 【保証書】

本書は本書記載内容で修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書ご提示の上、修理を依頼してください。

### 〈修理規約〉

1. 取り扱い説明書に従った正常な使用状況で故障した場合は修理対応致します。
2. 保証期間内に故障して修理をお受けになる場合は、商品と本書をご提示の上、ご依頼ください。
3. 次のような場合には、保証期間内でも有償になります。
  - a. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - b. お買い上げ後の移動、落下や輸送上の故障。
  - c. 火災、地震、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
  - d. 本書の提示がない場合。
  - e. 本書にお客様名、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。

■品番:            ■品名:belulu ホットポータ

■修理保証期間:  
販売日から1年間(ご使用回数に関わらず)

■お客様名: \_\_\_\_\_

■ご住所: \_\_\_\_\_

■受注番号: \_\_\_\_\_

販売店:株式会社ビューティフルエンジェル

販売日付:     年     月     日     印

●通信販売の場合、お客様情報やご購入履歴を店舗にて管理している為「お買い上げ日」「店舗印」の記載が無くても問題ございません。

ただし、お問い合わせや修理ご依頼の際に「受注番号」が必要となりますので、お手数ですがお客様ご自身で「受注番号」を書き留めていただきますようお願い申し上げます。

●この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて修理をお約束するものです。(本体のみ)従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について不明な場合は、当社までお問い合わせください。